


Mobile Slim

モバイル端末用Web設定画面説明書



Contents

1.接続手順	3p - 4p
1-1) iPhone端末での接続方法	3p
1-1) Android端末での接続方法	4p
2.ショートカットアイコンの作成手順	5p - 7p
2-1) iPhoneショートカット作成	5p
2-2) Androidショートカット作成	6p - 7p
3.各種画面説明	8p - 10p
3-1) メイン画面	8p
3-2) WiMAXステータス	8p
3-3) セキュリティー設定	9p
3-4) 端末ステータス	10p

1.接続方法

1-1) iPhone端末での接続方法 (使用端末:iPhone5/iOS6)


1.設定画面よりWi-Fiの接続確認

2.Mobile Slimが選択されているのを確認



3.Safariを開いて (http://192.168.1.1) に接続

4.下記内容が表示されましたらMobile Slimの
端末情報ページへの接続が完了となります。



1.接続方法

1-2) Android端末での接続方法 ※端末毎に画面遷移が異なります。

1.『設定』→『無線とネットワーク』→『Wi-Fi』でWi-Fiの接続状況を確認します。

2.Mobile Slimを接続先に選択します。



3.インターネットを開いて
(<http://192.168.1.1>) に接続

4.下記内容が表示されましたらMobile Slimの
端末情報ページへの接続が完了となります。



2.アイコン作成方法

2-1) iPhoneショートカット作成 (使用端末:iPhone5/iOS6)

1.Safariを開いて (http://192.168.1.1) に接続

2.画面の下の方の中央のショートカットボタンをクリック



3.ホーム画面に追加をクリック

4.ホーム画面を確認すると下記のアイコンが追加されています。




2.アイコン作成方法

2-2) Androidショートカット作成 ※端末毎に画面遷移が異なります。

1.インターネットを開いて
(http://192.168.1.1) に接続

2.メニュー画面又はURL横のブックマークボタ
ンをクリック



3.ブックマークページで一度ブックマークをする

4.完了後、ブックマークを長押しする



2.アイコン作成方法

1.ショートカットを作成をクリック



2.ホーム画面を確認すると下記のアイコンが追加されています。



3.Web設定画面

3-1) メインページ

WiMAXシグナル表示、バッテリー残量、接続中の端末情報が確認できます。
(viewボタンで端末名及びIP接続が確認できます。)



3-2) WiMAXステータス

WiMAX接続状態、WiMAX接続後経過時間、外部IPアドレス、WiMAX MACアドレスの確認ができます。



3.Web設定画面

3-3) セキュリティー設定

ネットワーク名 (SSID)、チャンネル、Wi-Fiセキュリティー方式、Wi-Fi出力の情報が確認できます。

(viewボタンで端末名及びIP接続が確認できます。)



クリックしパスワードを入力すると下の詳細設定画面へ移動します。
(初期パスワード：admin)

セキュリティ設定 (基本)

ネットワーク名 (SSID)、Wi-Fiセキュリティー方式、暗号化方式、Wi-Fiパスワードを設定することができます。



セキュリティ設定 (詳細)

Wi-Fiモード、無線チャンネル、SSIDステルスモード、Wi-Fi出力を設定することができます。



3.Web設定画面

3-4) 端末ステータス

製品名、型番、ソフトウェアバージョン、ハードウェアバージョン、端末接続時間の確認ができます。



クリックしパスワードを入力すると下の詳細設定画面へ移動します。

端末設定

ログインパスワードの変更、ソフトウェアアップデート、設定初期化、端末の再起動、電源OFFが行えます。

